

ARDON obuv

francouzské číslování	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
anglické číslování	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
metrické číslování	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5